

PARKETLIJM WIJZER

BIJLARD[®]
PROFESSIONAL ADHESIVES

STAP 1	STAP 2	STAP 3	OPTIONEEL	STAP 4	STAP 5
Dekvloer herkenning	Stabiliteit Check dekvloer (krastest ¹)	Vochtmeting (v) 1e Plek bepalen dmv indicatiemeter ² 2e Toestemming vragen voor destructief onderzoek 3e Carbidmeting ³	Egaline	Ondervloer + kam MSP/MS2K/PU2K	Parketvloer + kam MSP/MS2K/PU2K
CEMENT OF ANHYDRIT EGALINE					
ZAND CEMENT Grijsachtige vloer/grove structuur; totale dikte 6-8 cm; meestal harder dan Anhydriet	Indien de toplaag verzand of te broos lijkt (grote stukken springen op de kruising van de krastestlijnen los) dan altijd voorstrijken (met MS Multiprimer of epoxyscherm) Vervuiling van bijv. schilders/ stukadoors wegschuren. Stofvrij maken.	Carbidmeting: 20gr zandcement uithakken > Max. 2% (v) —————> Bij vloerverwarming en vloerkoeling altijd MS Multiprimer gebruiken. Let op! > dan max. 1,8% (v) > Max 4% (v) —————> 2 lagen MS Multiprimer (1,5 uur drogen tussen de lagen door) > Max 4,5% (v) —————> 1 of 2 lagen epoxy (250gr/m ²) (12 uur drogen tussen de lagen) afstrooien met vuur gedroogd kwartszand (2 kg/m ² volvlak), (Vochtpercentage dekvloer mag daarna nooit meer dan 7% zijn) > indien vloer in het zand ligt behandelen als max 4,5%	Egaline voorschrift: > indien geen vochtprobleem dan Aqua Uni Primer (onverdund) > 3e laag MS Multiprimer met vuurgedroogd kwartszand > Direct Egaline op toe te passen. > Cementgebonden Egaline altijd opschuren met P80/ P100	> Spaanplaat B11 —————> > Mozaïek: B11	Rechtstreeks: > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 In combinatie met ondervloer: > Tapis: B3 > Massief: B11 of B15 (+ slagnagel (in de nek))

STAP 1	STAP 2	STAP 3	OPTIONEEL	STAP 4	STAP 5
Dekvloer herkenning	Stabiliteit Check dekvloer (krastest ¹)	Vochtmeting 1e Plek bepalen dmv indicatiemeter ² 2e Toestemming vragen voor destructief onderzoek 3e Carbidmeting ³	Egaline	Ondervloer + kam MSP/MS2K/PU2K	Parketvloer + kam MSP/MS2K/PU2K
ANHYDRIET EGALINE					
BETON Gevlinderde zandcement dekvloer	Gat maken (2cm) vol laten lopen met water, is dit binnen 15 min. niet weg dan is er curingcompound gebruikt, dan open schuren met diamantschijf, of open stralen (straalmachine). Stofvrij maken.	Carbidmeting: 20gr gram Beton uithakken > Max 2% → (indicatie < 55) > Max 4% 2 lagen → MS Multiprimer (1,5 uur drogen tussen de lagen door) > Max 4,5%: → 2 lagen epoxy (150gr per laag) 12 uur drogen tussen de lagen, en 2e laag afstrooien met vuur gedroogd kwartszand, (Vochtpercentage dekvloer mag daarna nooit meer dan 7% zijn)	Egaline voorschrift: > Aqua Uni Primer (onverdund) > 3e laag MS Multiprimer met vuur gedroogd kwartszand > direct egaliseren	→ > Spaanplaat : B11 → > Mozaïek: B11	Rechtstreeks: > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 In combinatie met ondervloer: > Tapis: B3 > Massief: B11 of B15 (+ slagnagel (in de nek))

STAP 1	STAP 2	STAP 3	OPTIONEEL	STAP 4	STAP 5
Dekvloer herkenning	Stabiliteit Check dekvloer (krastest ¹)	Vochtmeting 1e Plek bepalen dmv indicatiemeter ² 2e Toestemming vragen voor destructief onderzoek 3e Carbidmeting ³	Egaline	Ondervloer + kam MSP/MS2K/PU2K	Parketvloer + kam MSP/MS2K/PU2K
			ANHYDRIET EGALINE + VEZELS		
HOUTEN VLOER	Schuren met P40 + stofvrij maken	→	Naden dichtn met acrylaatkit/mixkit. Egaliseren met hout-egaline	→ → OSB: B11 → Fermacell: B11 → Spaanplaat: B11 (diagonaal) verlijmen: B11 of schroeven	Rechtstreeks: > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 In combinatie met ondervloer: > Tapis: B3 > Massief: B11 (+ slagnagel (in de nek))
			ANHYDRIET OF CEMENT EGALINE		
KERAMISCH / TEGELVLOEREN	Ontvetten (citronel/cleaner cs 60) Schuren met diamantschijf. Stofvrij maken.	→	Egaline voorschrift: > MS Multiprimer 3 lagen met zand > Epoxy Scherm 2e laag met zand > Cementgebonden Egaline altijd opschuren met P80/P100	→ → Spaanplaat: B11 → Mozaïek: B11	Rechtstreeks: > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 In combinatie met ondervloer: > Tapis: B3 > Massief: B11 (+ slagnagel (in de nek))

STAP 1	STAP 2	STAP 3	OPTIONEEL	STAP 4	STAP 5
Dekvloer herkenning	Stabiliteit Check dekvloer (krastest ¹)	Vochtmeting 1e Plek bepalen dmv indicatiemeter ² 2e Toestemming vragen voor destructief onderzoek 3e Carbidmeting ³	Egaline	Ondervloer + kam MSP/MS2K/PU2K	Parketvloer + kam MSP/MS2K/PU2K
			ANHYDRIET EGALINE		
FERMACELL (GIPS) Gipsgebonden platen	Stofvrij maken	MS Multiprimer als stofbinder aanbrengen	> Aqua Uni Primer 1 laag verdund Min. 3 mm egaliseren	<p>→</p> <p>→</p> <p>Altijd spaanplaat ondervloer: B11</p>	<p>Rechtstreeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 <p>In combinatie met ondervloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tapis: B3 > Massief: B11 (+ slagnagel (in de nek))
			ANHYDRIET OF CEMENT EGALINE		
NATUURSTEEN	Ontvetten (Citronel/Cleaner CS 60) Schuren diamantschijf. Stofvrij maken	→	<p>Egaline voorschrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> > MS Multiprimer 3 lagen met zand > Epoxy Scherm 2e laag met zand > Cementgebonden Egaline altijd opschuren met P80/P100 	<p>→</p> <p>> Spaanplaat: B11 →</p> <p>> Mozaïek: B11</p>	<p>Rechtstreeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 <p>In combinatie met ondervloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tapis: B3 > Massief: B11 (+ slagnagel (in de nek))

STAP 1	STAP 2	STAP 3	OPTIONEEL	STAP 4	STAP 5
Dekvloer herkenning	Stabiliteit Check dekvloer (krastest ¹)	Vochtmeting 1e Plek bepalen dmv indicatiemeter ² 2e Toestemming vragen voor destructief onderzoek 3e Carbidmeting ³	Egaline	Ondervloer + kam MSP/MS2K/PU2K	Parketvloer + kam MSP/MS2K/PU2K
			ANHYDRIET EGALINE		
HOUTMAGNESIET Een magnesienvloer is een vloer die bestaat uit zout, magnesiet en zaagsel. (laag gewicht)	Stofvrij maken. Altijd voorstrijken met 1 laag MS Multiprimer.	Indicatiemeting: Houtmagnesiet kan alleen indicatief gemeten worden, het vochtpercentage mag nooit groter dan >55% zijn.	Egaline voorschrift: > 3e laag MS Multiprimer met vuur gedroogd kwartszand	<p>—————→</p> <p>> Spaanplaat: B11 →</p> <p>> Mozaïek: B11</p>	<p>Rechtstreeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 <p>In combinatie met ondervloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tapis: B3 > Massief: B11 (+ slagnagel (in de nek))
EPOXY Bijvoorbeeld grindvloer (dmv harsen)	Ontvetten (Citronel/Cleaner CS 60)			<p>—————→</p> <p>> Spaanplaat: B11 →</p> <p>> Mozaïek: B11</p>	<p>Rechtstreeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamel: B11/B15 > Duo-plank: B15 > Bamboe: B11 > Mozaïek: B11 > Eiken hoogkant: B11 > Bamboe hoogkant: B11 <p>In combinatie met ondervloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tapis: B3 > Massief: B11 (+ slagnagel (in de nek))